

### Manuale di istruzioni

Per l'applicazione si prega di fare riferimento a questo manuale di istruzioni. Non esitate a contattarci per qualunque domanda, per una dimostrazione della semplicità d'uso, siete invitati a guardare i video a disposizione sul nostro canale Youtube.

Per assistenza: [www.colorndrive.com](http://www.colorndrive.com)

### Precauzioni da osservare prima dell'applicazione del rivestimento ceramico

- 1- Poiché questo polimero ha un rapido indurimento, si deve evitare di lavorare sotto la luce solare diretta, altrimenti la lucidatura sarà difficoltosa.
  - 2- D'altra parte, non si deve utilizzare il prodotto al di sotto del suo punto di cristallizzazione, la temperatura minima di impiego è 10°C.
  - 3- L'applicazione del rivestimento deve avvenire sulla lamiera fredda. Una carrozzeria calda può accelerare la solidificazione del prodotto rendendo difficoltosa la lucidatura.
  - 4 - Prima di procedere con l'applicazione, accertarsi che la lamiera sia accuratamente sgrassata (si consiglia l'utilizzo della claybar, che è in grado di rimuovere anche le contaminazioni ferrose).
  - 5- Per una miglior resa del prodotto è consigliabile lavorare in un ambiente privo di polvere.
- Preparare la superficie lavandola accuratamente. La pre-ceratura è opzionale, ma la consigliamo per enfatizzare l'effetto ceramica.

### Forniti in dotazione

- Protezione ceramica, confezione da 50ml
- Soluzione pre-trattamento
- Applicatore in spugna

### Nella parte inferiore della confezione

- Panno in microfibra per l'applicazione
- Panno in microfibra per la lucidatura
- Guanti



Sul nostro canale Youtube [youtube.com/colorndrive](https://youtube.com/colorndrive) sono disponibili dei video di istruzioni



#### PASSO 1

Spruzzare la soluzione pre-trattamento per preparare la superficie a ricevere il rivestimento ceramico.



#### PASSO 2

Deporre 7-10 gocce di emulsione ceramica sull'applicatore in spugna.



#### PASSO 3

Distribuire l'emulsione sui pannelli in senso laterale e poi verticale, con movimenti circolari. Si consiglia di lavorare su superfici di 60x60 cm. e di usare sempre la stessa quantità di emulsione. Una quantità eccessiva potrebbe provocare una distribuzione irregolare o problemi di lucidatura.



#### PASSO 4

Dopo l'applicazione, attendere 2-5 minuti prima di procedere alla lucidatura. Inumidire il panno in microfibra.



#### PASSO 5

Per prima cosa, distribuire il prodotto sulla superficie servendosi di un panno umido



#### PASSO 6

Procedere immediatamente alla lucidatura del rivestimento ceramico utilizzando l'altro panno asciutto, strofinare fino a quando la superficie risulta liscia e brillante. Il tempo di lucidatura è in funzione di Temperatura e umidità. Al di sotto di 30°C = 3 minuti, 20°C = 5 minuti, 10°C = 8 minuti

Dopo il trattamento, non lavare l'auto per almeno 48 ore. Evitare di esporre la vettura alla luce diretta del sole. la temperatura ideale per l'applicazione è tra i 10 e i 30 gradi centigradi. Si possono ottenere risultati migliori applicando più strati di rivestimento, lavorare di preferenza in ambienti privi di polvere.