

안내 매뉴얼

사용 시 본 안내 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다. 의문 사항이 있을 경우 저희 쪽에 연락 주시기 바랍니다. 쉬운 사용법을 알아보려면 저희가 제공하는 영상을 확인해 주시기 바랍니다. www.colorndrive.com을 방문해 주세요.

세라믹 코팅 작업 전 주의사항

- 1- 양생이 빠른 폴리머라서 직사 광선에서 작업은 피해야 합니다. 직사 광선에서 작업할 경우 도포가 이루어지지 않을 수 있습니다
 - 2- 그렇다고 응결점 아래에서 작업하면 안되며 최소 10도가 적당합니다.
 - 3- 몸의 열이 도포를 방해하며 제품의 경화를 촉진할 수 있기 때문에 서늘한 곳에서 코팅 작업을 진행해야 합니다
 - 4- 도포 전에 후드에 기름이 완전히 제거되었는지 확인해야 합니다(아이론 리무버를 포함해 클레이바가 좋은 선택이 될 수 있습니다).
 - 5- 먼지가 없는 환경에서 작업하면 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다.
- 도포면을 청결하게 하고 깨끗이 씻어서 준비합니다. 최상의 효과를 얻으려면 사전에 확신을 해두는 것이 가장 좋습니다.

배송 품목

- 세라믹 50ml
- 프리 트리트먼트
- 코팅 스펀지

상자 구성품

- 스프레이용 극세사 천
- 폴리싱용 극세사 천
- 장갑



아래 유튜브 채널에서 도포 영상을 확인할 수 있습니다.
youtube.com/colorndrive



1 단계

세라믹 코팅 도포면 준비를 위해 프리 트리트먼트를 뿌린다.



2 단계

코팅 스펀지에 세라믹 코팅 에멀션 7-10 방울을 떨어뜨린다.



3 단계

후드에 좌우로 바른 후에 원을 그리며 수직으로 움직인다. 가로 세로 60cm의 표면에서 작업할 것을 권해드리며 코팅 초반에는 사용량에 주의합니다. 과도한 양을 사용할 경우 도포나 닦는 상태가 균일하지 않을 수 있습니다.



4 단계

바른 후에 2-5분 기다린 후 닦아 냅니다. 극세사 천을 적십니다.



5 단계

표면에 제품을 퍼뜨리기 위해 먼저 젖은 타월로 표면에 힘을 가합니다.



6 단계

그런 다음 표면에 광이 나고 부드러워 질 때까지 즉시 마른 타월로 유리 코팅층을 닦아 냅니다. 이상적인 닦는 시간은 온도 및 습도와 직접 관련됩니다. 30°이하 = 3분 이내, 20°이하 = 5분 이내, 10°이하 = 8분 이내

작업 후 최소 48시간 동안은 세차하지 않습니다. 도포면이 직사 광선을 받지 않도록 합니다. 5-30도 사이가 가장 적당한 온도입니다. 도포층이 많을수록 효과가 좋습니다. 되도록 먼지가 없는 환경에서 작업합니다.